Manuale d'uso termostato TR8200 ver 1.3 warmset

6



Simboli	Descrizione	Simboli	Descrizione
Ċ	Accensione/spegnimento del termostato	Day	Giorno della settimana. Day 1= Lunedì, Day 2= Martedì etc.
B	Tasti bloccati	Program 1,2,3,4	Numero del programma
	Riscalamento acceso	\triangle	Ricorda all'utente di connettere il sensore (solo in modalità AF e F)
*	Protezione ghiaccio attiva	*	Modalità temperatura di confort
RT	Temperatura stanza	C	Modalità temperatura risparmio energetico
FT	Temperatura pavimento	Û	Modalità temperatura vacanza
AUTO	Modalità automatica, esegue gli orari programmati	í î re	Tocca 5 secondi per visualizzare la temperatura del pavimento (solo modalità AF)
O / RIDE	Temperatura temponea oltre il limite	Set Schedule	Tocca per cominciare la programmazione del termostato
Err	Il sensore non viene letto dal termostato	Heating Mode	Tocca per cambiare da Auto 🌞 🔘 🛍

Menù configurazione

Per entrare nelle impostazioni, premere	0	per spegnere il termostato e, e poi premere S	Set Menu			
Quindi vedrete menu 01. Premere Next) o [P	revious per selezionare il numero del menù. Usare	e 🛧 o 🔽	⁷ per muoversi nelle impostazioni. Premere $\left(\right.$	Done) per confermare e salvare

Menu #	Descrizione caratteristiche	Funzionalità	Premere 🕂 o per regolare	
01	Modalità di selezione	Questo termostato permette di selezionare 3 modalità di utilizzo A modalità: ambiente, con sensore interno al termostato AF modalità: ambiente e pavimento, con sensore interno e sonda a pavimento F modalità: pavimento, con sensore a pavimento	A, AF, F	
02	Differenziale di accensione	Indica il numero di gradi di delta con cui lavora il termostato in ON/OFF. Lo standard è 1°C ossia il termostato accenderà a 0.5° C sotto la temperatura di set e si spegnerà a 0.5°C sopra la temperatura di set. Con 2°C di differenziale il termostato si accenderà a 1°C sopra il set point e si spegnerà ad 1°C sotto la temperatura di set point	1 °C, 2 °C,10°C, 1°C selezione predefinita	
03	Calibrazione temperatura stanza	Compensare qualsiasi differenza tra la temperatura ambiente a display e quella di un termometro	0 °C di default, −5°C ~ +5°C	
04	Calibrazione temperatura pavimento	Compensare qualsiasi differenza tra la temperatura a pavimento a display e quella di un termometro	0 °C di default, -5°C ~ +5°C	
05	Temperatura massima pavimento	Proteggere il la superficie del pavimento limitando la temperatura (solo mod. AF)	40 °C di default, set da 20°C ~ 40°C	
06	Accensione retroilluminazione	Impostare il tempo di accensione della retroilluminazione quando lo schermo è toccato	10, 20,30,40,50,60 secondi. 30 secondi predefiniti	
07	Formato temperatura	Selezionare tra °C e °F	C / F	
08	Formato ora	Selezione fra 12H o 24 H del formato ora	24H / 12H 24 ore predefinito	
09	Protezione antighiaccio	Impedire che la temperatura scenda sotto i 5 °C	ON = attiva; OFF = disattiva	
10	5+2 /7 Programma giorno	Questo permette di programmare separatamente i 5 giorni feriali e i 2 del weekend, o gestire 7 giorni contemporaneamente o 7 giorni separatamente	5 2 = 5+2 giorni programmabili 7 = 7 giorni programmabili (predefinito)	
11	Suono digitazione	Selezionare o meno il suono quando si digita lo schermo LCD	ON = suono attivo; OFF = suono disattivo	
12	Versione software	Per visualizzare la versione corrente del software installato	Solo per la verifica	

Impostare l'orologio e la data

Questo termostato è dotato di un orologio in tempo reale. E' fondamentale che l'ora e la data siano accuratamente impostate per avere le impostazione programmate. Seguire i punti sotte
1)Toccare l'ora nel display. Usare 🚣 o 😾 per modificare l'ora. Tener premuto 🚣 o 👽 per modificare più velocemente. Premere 🕞 per confermare e uscire
2) Toccare il giorno sul display. Usare 🗛 o 😾 per modificare il giorno. Premere Done per confermare e uscire

Selezionare la modalità operativa richiesta

Auto - Modalità automatica, il termostato esegue gli orari programmati. Per regolare questi orari, vedere a pagina 2 la sezione programmi				
In aggiunta alla modalità automatica, questo termostato ha 3 modalità extra 🗱 🕻 📋 e ognuna di queste modalità manuali mantiene una temperatura impostata in base alle impostazioni decise dall'utente				
🔆 - Modalità temperatura di confort; la più alta temperatura che si vuole raggiungere. Questa è la temperatura che si vuole raggiungere quando la stanza è attiva. 22°C predefiniti				
🕻 - Modalità ECO; la temperatura più bassa al di sotto della quale non si vuole scendere quando la stanza è inattiva. 16°C predefiniti				
📋 - Modalità Vacanza; per evitare che il pavimento non vada al di sotto della temperatura impostata. 10°C predefiniti				
Per modificare la temperatura impostata, premere la temperatura sullo schermo. Utilizzare 🛕 o 😾 per regolare la temperatura. Premere Done per confermare e uscire				

Leggere sul retro per ulteriori informazioni sulle impostazioni

Manuale d'uso termo stato TR8200 ver 1.3



Risparmia denaro impostando la programmazione degli eventi

Questo termostato può programmare individualmente 7 giorni. Per ogni giorno della settimana si possono impostare 4 eventi con orario e temperatura

Programma	Partenza	Setpoint	Spiegazione
1	SVEGLIA 07:00	22 °C	Imposta l'orario a cui ti svegli e la temperatura che vuoi raggiungere durante la mattina finchè non esci di casa
2	PARTENZA 09:30	16 °C	Imposta l'orario in cui esci di casa e la temperatura che vuoi desideri sia mantenuta in casa finchè sei fuori ad esempio al lavoro
3	RIENTRO 16:30	22 °C	Imposta l'orario in cui rientri a casa a fine giornata e la temperatura che vuoi durante la sera finchè noi vai a letto
4	NOTTE 22:30	16 °C	Imposta l'orario in cui vai a letto e la temperatura che vuoi durante la notte (generalmente una temperatura di confort e risparmio energetico)

Oltre alla programmazione eventi predefinita, per effettuare delle modifiche segui i facili passi qui sotto

In m	nodlità programmazione 7 giorni	In modalità programmazione 5+2
1.	Premere Set , vedrai il tasto giorno lampeggiare.	1. Premere Stedule si vedrà l'ora lampeggiante
2.	Usare 🔔 o 🛛 🗸 per selezionare il giorno che si desidera programmare	2. Usare 🚣 o 🏹 per impostare la sveglia dei giorni feriali, quindi premere
	o il giorno in cui si vuole modificare un evento preprogrammato (Premere All Daves) per selezionare tutti i giorni della settimana, per cancellare la	3. Usare A o per impostare la temperatura per questo periodo, quindi premere
	selezioni di tutti i giorni premere nuovamente	4. Selezionare la temperatura e l'ora per il periodo successivo. Ripetere i punti 2 e 3
3.	Premere Next , il monitor mostra il programma 1 con l'ora lampeggiante	per ogni orario dei giorni feriali
4.	Usare 🔬 o 😾 per impostare l'ora a cui si vuole che inizi il programma 1	5. Premere Next per spostarsi alle impostazioni dei periodi del weekend(sab-dom)
	per il giorno o i giorni selzionati	
5.	Premere Next, il monitor mostra il valore della temperatura lampeggiante	6. Premere DONE per salvare e uscire
6.	Usare 👍 o 🛛 🤟 per impostare la temperatura che si desidera sia mantenuta	
	durante l'evento del programma 1	Giorni 1 - 5, si riferiscono ai feriali (lun-ven) Giorni 6-7 si riferiscono al weekend (sab-dom)
7.	Premere Next, ora il monitor mostra il programma 2 con l'ora lampeggiante	
	a significare che il secondo evento giornaliero ora può essere programmato	
8.	Ripetere i passi 4,5,6 per impostare i rimanenti programmi. Premere DONE per salvare e uscir	Note: durante l'impostazione dei programmi, premere e il programma selezionato e manterrà la temperatura di set point dell'ultimo programma
	Nota: è più facile programmare l'evento per l'intera settimana e poi gestire	impostato fino all'inizio del programma successivo
	e programmare separatamente i giorni eccezzionali	

Bloccare la tastiera

Per bloccare la tastiera, tenere premuto l'angolo in basso a sinistra per 5 secondi, si vedrà il simbolo 🤌 Per sbloccare, ripere la stessa procedura.

Resettare alle impostazioni di fabbrica

Con il termostato spento, premere l'angolo in basso a sinistra per 5 secondi fino a che non si vedrà RESET sul display

Cambiamento manuale della temperatura

Toccare la temperatura sul display, che comincerà a lampeggiare. Usare A o per mddificare. Premere per confermare, e si vedrà O/RIDE sul display. Il termostato

manterrà la nuova impostazione della temperatura fino al successivo evento programmato (livello di confort). Per cancellare la temperatura manuale premere 🖁

Installazione e cablaggio

